EXTRALINK



PixelBuds

Instrukcja obsługi

Proszę dokładnie przeczytać przed użyciem

Specyfikacja

Wersja Bluetooth:	V5.3
Częstotliwość:	2.402~2.480 GHz
Zakres Bluetooth:	10m bezbarierowy
Obsługiwane formaty:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Bateria słuchawek:	3.7V 35mAh
Bateria do ładowania:	3.7V 300mAh
Prąd roboczy słuchawek:	4~6mA
Prąd ładowania portu Type-C	DC 5V 1A
Port ładowania:	Type-C
Czas ładowania:	Około 2 godziny
Czas pracy słuchawek za każdym ładowaniem:	Około 6 godziny

Specyfikacja



Włączenie zasilania:
Po wyjęciu słuchawek z etui ładującego słuchawki automatycznie się włączą.
Wyłączanie / ładowanie:
Po umieszczeniu słuchawek w etui ładującym i zamknięciu pokrywy słuchawki automatycznie się wyłączą i rozpoczną ładowanie.
Automatyczne wyłączanie:
Słuchawki wyłączą się automatycznie, jeśli nie zostaną sparowane z żadnym urządzeniem w ciągu 3 minut.

Diagram



Status wskaźnika LED

Status wskaźnika LED
Oczekiwanie na parowanie:
Główna słuchawka: niebieska dioda LED miga.
Druga słuchawka: niebieska dioda LED miga.
Połączono z urządzeniem:
Niebieska dioda LED miga (nie świeci podczas odtwarzania muzyki).
Ładowanie:
Czerwona dioda LED świeci się stale.
Ładowanie zakończone:
Dioda LED wyłączona.

Klawisze wielofunkcyjne:

Odtwarzanie / Pauza muzyki. Dwukrotnie dotknięcie słuchawki.
Odrzucenie / kończenie połączenia telefonicznego. Dwukrotne dotknięcie słuchawki.
Odrzucanie połączenia. Dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy.
Poprzedni utwór. Przytrzymaj lewy przycisk MFB przez 2 sekundy.
Następny utwór. Przytrzymaj prawy przycisk MFB przez 2 sekundy.
Zwiększanie głośności. Jednokrotne dotknięcie prawej słuchawki.
Zmniejszanie głośności. Jednokrotne dotknięcie lewej słuchawki.
Aktywacja asystenta głosowego: Trzykrotne dotknięcie słuchawki.
Włączanie i wyłączanie słuchawek
Włączanie: Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy (gdy słuchawki są wyłączone i znajdują się poza etui ładującym).
Wyłączanie: Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund (gdy słuchawki znajdują się poza etui ładującym i nie są połączone przez Bluetooth z żadnym urządzeniem)

Wyświetlacz LED:

Wyświetlanie poziomu naładowania etui ładującego:
Otwórz lub zamknij pokrywę etui ładującego, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii etui.

Wyświetlanie poziomu naładowania słuchawek:
Podczas ładowania słuchawek wskaźnik LED po lewej i prawej stronie migają.

Wyświetlanie stanu ładowania: Podczas ładowania wartość procentowa baterii miga i zwiększa się od 1 do 100.

Po zakończeniu ładowania wyświetlacz pokazuje wartość 100.

Port ładowania Type-C:

Użyj tylko adaptera zasilania DC5V. Nie używaj zasilania powyżej 5V.

Parowanie:

1. Parowanie słuchawek: otwórz magazyn ładowania, lewa i prawa słuchawka wchodzi w tryb parowania i parowanie



Jeden wskaźnik słuchawek miga na niebiesko kolor, podczas gdy drugi miga na czerwony i niebieski kolor, co oznacza, że lewe ucho i prawe ucho są sparowane.

2. Parowanie słuchawek z telefonem:
Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, wyszukaj urządzenie o nazwie „S56", a następnie wybierz je, aby rozpocząć parowanie.





Wskaźnik świetlny słuchawek miga na niebiesko, co oznacza, że zostały pomyślnie sparowane z telefonem.

Automatyczne parowanie: Przy kolejnym uruchomieniu słuchawki automatycznie połączą się z ostatnim sparowanym telefonem. (Przed włączeniem słuchawek należy najpierw aktywować funkcję Bluetooth w telefonie.)

3. Uruchom odtwarzacz muzyki w telefonie i naciśnij przycisk Odtwarzaj, aby rozpocząć bezprzewodowe odtwarzanie muzyki.



Automatyczne wyłączanie: Jeśli słuchawki nie zostaną sparowane w ciągu 3 minut, wyłączą się automatycznie.
Ładowanie: Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii słuchawek: Gdy poziom naładowania baterii jest niski, co minutę odtwarzany jest komunikat dźwiękowy informujący o konieczności naładowania urządzenia.
Ładowanie słuchawek: Po podłączeniu ładowarki do zasilania umieść słuchawki w etui ładującym. Słuchawki automatycznie się wyłączą i rozpoczną ładowanie.
Ładowanie etui: Ładowanie przez USB Type-C.
Za pomocą dołączonego kabla USB Type-C można ładować etui wyłącznie przy użyciu zasilacza DC 5 V.

(Nie należy używać zasilania o napięciu wyższym niż 5 V, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub uniemożliwić jego prawidłowe ładowanie.)



Podczas ładowania wyświetlacz miga. Po zakończeniu procesu ładowania wyświetlacz wskazuje wartość „100".
Uwaga: Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy naładować go co najmniej raz na 3 miesiące, aby utrzymać sprawność baterii i wydłużyć jej żywotność.

Rozwiązywanie problemów:

Pytanie 1: Produkt nie może zostać sparowany z telefonem.

1. Wyłącz funkcję Bluetooth na innych urządzeniach, aby upewnić się, że słuchawki znajdują się w trybie parowania.
2. Usuń historię wcześniejszych połączeń Bluetooth w słuchawkach oraz telefonie. Następnie wyłącz i ponownie włącz Bluetooth w telefonie, a następnie spróbuj ponownie sparować urządzenia.

Pytanie 2: Słaby zasięg Bluetooth lub niska jakość dźwięku
1. Sygnał Bluetooth może być zakłócany przez przedmioty znajdujące się w otoczeniu, co może wpływać na jakość dźwięku. Zasięg i stabilność połączenia są lepsze, gdy między słuchawkami a telefonem nie ma żadnych przeszkód.
2. Należy zachować odpowiednią odległość od innych urządzeń Bluetooth, kuchenek mikrofalowych, routerów bezprzewodowych oraz innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia sygnału.

Pytanie 3: Dlaczego występuje opóźnienie dźwięku?
Podczas przesyłania danych z telefonu do słuchawek może wystąpić niewielkie opóźnienie. Jest to normalne zjawisko występujące w urządzeniach Bluetooth. Technologia Bluetooth V5.3 zapewnia zoptymalizowane połączenie i ogranicza opóźnienia w porównaniu ze starszymi wersjami.

Pytania 4: Dlaczego etui ładujące nie ładuje słuchawek lub nie wyłącza ich po umieszczeniu w etui?
1. Jeśli etui ładująca jest rozładowane, mogą wystąpić powyższe problemy. Należy naładować etui – po pełnym naładowaniu powinno działać prawidłowo.
2. Upewnij się, że lewa i prawa słuchawka zostały umieszczone w odpowiednich miejscach w etui oraz że styki i magnesy prawidłowo się połączyły.
3. Jeśli na metalowych stykach słuchawek znajduje się folia zabezpieczająca przed ładowaniem, należy ją usunąć przed rozpoczęciem ładowania.

Pytanie 5: Dlaczego rozmówca nie słyszy mojego głosu podczas połączenia?
Podczas rozmowy upewnij się, że obie słuchawki znajdują się w uszach oraz sprawdź, czy otwór mikrofonu nie jest zablokowany przez kurz lub zabrudzenia.

Pytania 6: Dlaczego dźwięk jest odtwarzany tylko w jednej słuchawce?
Najpierw należy sparować ze sobą lewą i prawą słuchawkę, a dopiero następnie włączyć Bluetooth w telefonie i przeprowadzić parowanie słuchawek z urządzeniem.

Pytanie 7: Dlaczego głośność dźwięku jest niska?
Upewnij się, że głośność w telefonie została ustawiona na odpowiedni poziom oraz że końcówki słuchawek są prawidłowo dopasowane do uszu, zapewniając właściwe uszczelnienie kanału słuchowego.

Skrócona deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym oświadczamy, że określony produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, w szczególności z:
- Dyrektywą RED 2014/53/UE dotyczącą urządzeń radiowych.

Zastosowane normy zharmonizowane:
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.1:2019
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.0:2017
- ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016
- EN 62479:2010

Producent: Batna Sp. z o. o.
1 maja 23, 42-202 Częstochowa
Info@extralink24.com

Link do deklaracji zgodności:
extralink24.com/deklaracje-zgodnosci-i-certyfikaty

Prawidłowa obsługa produktu



Taki sposób wytwarzania wyrobów (odpadowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) lub opisanych w ich literaturze wskazuje, że po zakończeniu ich żywotności nie powinny być przetwarzane wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec niekontrolowanemu usuwaniu odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi, należy oddzielić je od innych rodzajów odpadów i odpowiedzialnie recyklować, aby sprzyjać zrównoważonemu ponownemu wykorzystaniu zasobów materialnych. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się z sprzedawcą detalicznym lub urzędem samorządowym, w którym kupili produkt, aby dowiedzieć się szczegółowych informacji o tym, gdzie i w jaki sposób wykorzystują produkt do przyjaznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy zamówienia. Produkt nie może być mieszany z innymi odpadami komercyjnymi.

S56 TWS Earbuds



User Manual

Please read it carefully before use.

Specifications:

BT Version:	V5.3
Frequency:	2.402~2.480 Ghz
BT Range:	33 feet without obstacle
Support Profile:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Earbud Battery:	3.7V 35mAh
Charging Case Battery:	3.7V 300mAh
Microphone:	Si, -42dB+3dB
Speaker:	Φ13mm, 32Ω, 3mW
Charging Input Current:	DC 5V 1A
Charging port:	Type-C
Type-C port Charge Time:	About 2 hours
Earbud Work Time per Charge (at 70% volume):	5~6 hours



Pwer On: When the earbuds are in the case, open the case to power on.
Power Off/Earbuds Charging: When the case has power, put the earbuds into the case and close it, the earbuds will power off and start charging automatically.
Auto Power Off: The earbuds will power off automatically if not paired in 3 minutes.

Earbuds battery low reminder: There will be an audio prompt every 1 minute.
Case battery low reminder: The case battery display will not light up after you open/close the case.

Case charging: Use provided Type-C cable to charge the case with DC5V power adapter only. (Do not use power supply higher than 5V, it may damage the product thus can't be charged.)



Note: Please maintain a charge at least every 3 months, if the product will not be in use for a long time, to keep the battery active and prolong the life.

Diagram & Button Operations:



Earbud Indicator:

Waiting for pairing: Flash red and blue
Paired: Flash blue
Charging: Stay red
Charging finished: Go off

MFB:

Play/Pause music/Answer/Hang up phone calls: Touch 2 times
Reject phone calls: Touch and hold for about 2 seconds
Previous/Next Track: Touch and hold L/R earbud for about 2 seconds
Volume Down /Up: Touch L/R earbud 1 time
Activate phone voice control: Touch 3 times
Power on: Touch and hold for 3 seconds(When the earbuds are outside of the case, and in power off state.)
Power off: Touch and hold for 5 seconds(When the earbuds are outside of the case, and BT not paired by phone.)

Digital Display:

Show case battery level: When the case has power, open/close the case, it will display 10 seconds and then go off.
Show earbuds charging: The L & R bar will flash.
Show case charging status: The number flash from 1 to 100 when charging, stay 100 after finished charging.

Type-C charging Port:

Use DC 5V power adapter only. (Do not use power supply higher than 5V.)

Pairing:

1. Earbuds Pairing: Open the case, the L & R earbuds will enter pairing mode and pair



One earbud indicator flash blue, while another one flash red and blue means L & R are paired.

2. Earbuds Pair with Phone: Turn on the Bluetooth of your phone, search for "S56" and pair.





The earbuds indicator both flash blue means they are paired with phone.
Auto-Pair: The earbuds will auto pair the last paired phone when power on next time. (Turn on the BT of your phone first, and then power on the earbuds.)

3. Open your phone music player and hit play, now you can enjoy music wirelessly, as well as answer handsfree calls.



FAQ:

Q1: The product can't pair with my phone.
1. Please turn off the BT of other devices, make sure the earbuds are in pairing mode.
2. Clear the pairing history of the earbuds and your phone. Turn off the BT then turn on, and try again.

Q2: The BT range or the sound quality is not good.
1. BT signal can be blocked by surrounding objects thus affect the audio quality, if no obstacle between the product and your phone, the range and sound quality will be better.
2. Keep away from other BT devices, microwaves, wireless routers, and other electronics.

Q3: Why there is a delay?
There is a data transmission process from your phone to the product, so sometimes you can feel delay. It's a common issue for all the BT devices, and BT V5.3 already made it better than the old versions.

Q4: Why the case can't charge the earbuds, or the earbuds won't power off after put back in case?
1. If the case has no power, then above issues happen, please charge the case, and it will turn normal after the case has power.
2. Please make sure you didn't put the right & left earbuds in the opposite place, and the magnet contacts well.
3. If the earbuds come with charging insulation sticker on the metal contacts, please make sure you removed them before charge.

Q5: Why people can't hear me in the call?
Please make sure you wear 2 earbuds when making calls, and check if there is any dirt blocked the microphone.

Q6: Only 1 earbud pair with my phone.
You need to let the L & R earbuds pair first, and then turn on phone Bluetooth to pair with the earbuds.

Q7: The voice is low.
Please make sure you have tune your phone volume to max level, and the earbuds fit well into your ear.

FCC Compliance Statement:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Warning Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This making shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.